



Montage- und Befestigungsarten



Montageart:
hinter der Leibung



Montageart:
in der Leibung

Technische Änderungen vorbehalten!

SPACELITE HT80XL GA	Stand: Juni 2017	BUTZBACH	
Version 10	CAD: 05/210/2	www.butzbach.com	
SPACELITE_HT80XL_GA_Version_10_de	Schutzvermerk ISO 16016	Tel. +49-8337-901-0	